Fusible 500A pour booster BST-..

BST-FUSE2

BST-FUSE...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 05:58:44

DESCRIPTION

Fusible 500A pour booster BST-..

Pièce détachée pour booster de démarrage BST-12A et BST-12-24A.

BST-FUSE : fusible présent dans le corps du booster de démarrage.

BST-FUSE2 : fusible se logeant sous la gaine de la pince rouge du booster de démarrage.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FUSIBLE DE BOOSTER DE DEMARRAGE - 500A - NEW
Référence commerciale	BST-FUSE2
Poids (kg)	0.018

Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus